


## Kurzbedienungsanleitung ITZR Zweirichtungszähler



- 1** Eigentumsnummer des Zählers (bei Rückfragen bitte angeben)
- 2** Zählwerk -P = Lieferung [kWh]
- 3** Zählwerk +P = Bezug [kWh]
- 4** Jahr der MID-Zulassung (entspricht Eichjahr)