Hochlastzeitfenster 2026 für die Netzebene Mittelspannung (Netzebene 5)

Jahreszeit	Uhrzeit																																																	
	00:15:00	00:30:00	00:45:00	01:00:00	01:15:00	01:30:00	01:45:00	02:00:00	02:15:00	02:30:00	02:45:00	03:00:00	03:15:00	03:30:00	03:45:00	04:00:00	04:15:00	04:30:00	04:45:00	05:00:00	05:15:00	05:30:00	05:45:00	06:00:00	06:15:00	06:30:00	06:45:00	07:00:00	07:15:00	07:30:00	07:45:00	08:00:00	08:15:00	08:30:00	08:45:00	09:00:00	09:15:00	09:30:00	09:45:00	10:00:00	10:15:00	10:30:00	10:45:00	11:00:00	11:15:00	11:30:00	11:45:00	12:00:00
Frühling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sommer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herbst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Winter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	12:15:00	12:30:00	12:45:00	13:00:00	13:15:00	13:30:00	13:45:00	14:00:00	14:15:00	14:30:00	14:45:00	15:00:00	15:15:00	15:30:00	15:45:00	16:00:00	16:15:00	16:30:00	16:45:00	17:00:00	17:15:00	17:30:00	17:45:00	18:00:00	18:15:00	18:30:00	18:45:00	19:00:00	19:15:00	19:30:00	19:45:00	20:00:00	20:15:00	20:30:00	20:45:00	21:00:00	21:15:00	21:30:00	21:45:00	22:00:00	22:15:00	22:30:00	22:45:00	23:00:00	23:15:00	23:30:00	23:45:00	00:00:00
Frühling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sommer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herbst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Winter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 entspricht Schwachlastzeit

1 entspricht Hochlastzeit

Frühling	**01. März bis 31. Mai**	**Hochlastzeit: keine**
Sommer	**01. Juni bis 31. August**	**Hochlastzeit: 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr**
Herbst	**01. September bis 30. November**	**Hochlastzeit: 17:30 Uhr - 18:15 Uhr**
Winter	**01. Dezember bis 29. Februar**	**Hochlastzeit: 16:45 Uhr - 19:30 Uhr**